

# 信而泰 XCompass-S10 快速使用指导

[本文档为产品的快速上线指导,内容包括产品硬件简介、产品网络配置等]

北京信而泰科技股份有限公司

2020.11



日环
----

<b>_</b> `	信而泰 XCompass-S10 网络损伤仿真仪	.1
<u> </u>	初次使用信而泰 XCompass-S10 网络损伤仿真仪	.2
三、	配置机箱 IP 地址	.2
四、	快速使用指导	.3
五、	联系我们	.8



# 一、信而泰 XCompass-S10 网络损伤仿真仪

信而泰 XCompass-S10 系列网络损伤仿真仪是信而泰推出的面向网络链路损伤仿真的产品。该产品采用 FPGA 架构,能 够实现 100%的线速性能。XCompass-S10 支持以纳秒级的精度引入时延、抖动、丢包、乱序、重复包和错包,帮助验证网络 设备和应用的性能极限,以及为优化性能提供依据。表 1 列出 XCompass 平台与信而泰网络损伤仿真系统软件的版本对应关 系。

## 表 1 XCompass-S10 支持的网络损伤仿真软件及对应版本

测试软件	版本	主要功能
Xinertel XCompass	V3.0.0	支持纳秒级精度的时延、丢包、乱序等网络损伤;
		流量产生;数据捕获;

信而泰 XCompass-S10 机箱前面板示意图如图 1 所示。



#### 图 1 信而泰 XCompass-S10 前面板示意图

信而泰 XCompass-S10 机箱后面板示意图如图 2 所示。



图 2 信而泰 XCompass-S10 后面板示意图

## 说明:机箱前后面板图为示意图,最终产品外观以实物为准。

# 二、初次使用信而泰 XCompass-S10 网络损伤仿真仪

初次使用信而泰 XCompass-S10 网络损伤仿真仪,请执行以下操作完成设备硬件配置、上线以及网络连接,以便对被测设备/被测网络进行损伤测试。

- 1. 将损伤仪放入机房,正确上架,连接接地线。
- 2. 为测试仪连接相关线缆,主要为电源线、网线。
- 3. 打开损伤仪电源,按下前面板开关按钮启动损伤仪。
- 4. 为损伤仪配置 IP 地址,以实现损伤仪与管理 PC 的网络可达。具体操作说明见下文。

## 三、配置机箱 IP 地址

IERTEL

损伤仪出厂时配有默认 IP 地址 192.168.0.180/24。初次使用损伤仪时,需要配置损伤仪的 IP 地址,实现损伤仪与管理 PC 网络可达。

信而泰 XCompass-S10 机箱支持通过命令行配置 IP 地址以及通过 Web Console (V3.0.0) 配置 IP 地址,通过命令行配置 具体方法如下:

- 1. 建议配置前将管理网口的网线拔出,在没联网的状态下配置设备网络;
- 2. 通过显示接口(VGA)连接显示器,通过人机接口(USB)连接键盘;
- 3. 通过命令行输入用户名密码: xinertel/xinertel, 见图 3;



图 3 显示器显示登陆界面

- 4. 按照提示配置网络信息, IP 地址、掩码、网关、DNS 等, 使用 "activate" 命令使配置生效;
- 5. 使用"cur\_set"命令查看生效后的配置,见图 4;
- 6. 配置成功后即可联网使用设备;



Last login: Wed Nov 4 11:43:09 from	127.0.0.1
Welcome to Xir	nertel Console
Current Settings: IP Address = 10.0.1.243 Netmask = 255.255.0.0 Gateway = 10.0.0.1 JNS = 10.0.0.1 HOST = Version = 3.0.0.200372 Time: Wed Nov 4 15:57:02 CST	2020
<pre>************************************</pre>	<pre>************************************</pre>
Xinertel# ip 10.0.1.243 Xinertel# netmask 255.255.0.0 Xinertel# activate Restarting network (via systemctl): Xinertel# cur_set 	[ 0K ] 2020
Xinertel#	

图 4 信而泰 XCompass-S10 配置网络地址界面

# 四、快速使用指导

完成以上配置后,用户可开始进行损伤仪使用。开始前请先确认以下问题:

- 1. 确认管理 PC 和损伤仪之间网络已经连通。
- 2. 损伤仪的业务端口已正确连接到损伤链路中。

以如下测试用例举例,简述损伤仪的使用操作。

测试用例描述:

PC-A 的 IP 配置为 10.10.10.10/24, PC-B 的 IP 配置为 10.10.10.20/24;

电脑 PC-A 去 Ping 电脑 PC-B 时,链路上使用 XCompass-S10 损伤仪,并配置 50%的丢包率;

预期结果:会有一半的 Ping 不通,一半的 Ping 能通;





#### 图 5 测试拓扑图

## 测试步骤:

1. 按拓扑连接好设备,电脑 Client 作为管理 PC 连接管理接口(Eth RJ45), PC-A 连接千兆电口 1, PC-B 连接千兆电口 2;

2. 在 Client 的浏览器上访问损伤仪 IP 地址加端口号 "8080", 注册账户后登陆, 可登陆信而泰损伤仪仿真系统;



#### 图 6 网络损伤仿真系统-首页



3. 在"配置——系统配置"中,切换工作模式为"损伤模式",切换端口速率为"千兆电",配置成功后右上角可显示状态正常;



图 7 网络损伤仿真系统-系统配置页

4. 切换到网络损伤,在正向模板上新建一个模板并选中;之后点击"修改"模板;

<b>XINERTEL</b>	≡				
网络损伤仿直系统	ズ网络损伤				
	启动	全部停止 全不选 全选			
<b>希</b> 首页	场景	正向模板	选择	反向模板	
<ul> <li>◆ 配置</li> </ul>	1	● 未启动 ◆ 修改 × 删除		□新建 □加载模	
₽ 网络损伤	2	□新建 □加载模板		□新建 □加载模	
▲ 数据捕获	3	□新建 □加载模板		□新建 □加载模	
Ater	А	「『新建 「』加載道板		「「新建」「「加載權」	

图 8 网络损伤仿真系统-网络损伤配置页

5.配置损伤模板,流过滤处选择基本过滤模式,勾选并配置源 IP 为 10.10.10.10,;

# XINERTEL

## ▶损伤模板

☑ 流过滤	●基本过滤模式(首选) ○高级过滤模式			
	运算规则: ● 与 ○ 成			
□时延损伤	a □ 目的MAC			
□时延抖动	b □ 源MAC			
□美包揭伤	c ☑ 源IP 10.10.10			
	d □ 目的IP			
□乱序损伤	e D 协议 6-TCP V TTL值 128			
□重复帧损伤				
□包损坏	g □ 目的端口 0			
□物理链路损伤	h 包含VLAN			

图 9 网络损伤仿真系统-损伤模板-流过滤配置页

6.切换到丢包损伤,丢包模式选择为"比例(%)",勾选屏配置丢包比例为50;配置之后确定即可;

## ▶ 损伤模板

☑ 流过滤	丟包模式			
□时延损伤	○单次			
□时延抖动	〇突发	0		
☑ 丢包损伤	●比例(%)	50.0	]	
□乱序损伤	〇连续	损伤区间(s) 0	重复周期(s) 0	等待时间(s) 0
□重复帧损伤	〇泊松丢包	丢包个数/100个 0	□重复	
□包损坏	〇伯努利丢包	比例(%)		
□物理链路损伤		0.01		
□篡改替换				
□ 带宽限制				
				保存到模板 确定 取消

## 图 10 网络损伤仿真系统-损伤模板-丢包损伤配置页



7.启动网络损伤,显示启动成功;



图 11 网络损伤仿真系统-网络损伤启动

8.此时使用电脑 PC-A 去 Ping 电脑 PC-B,可查看到丢包有 50%的丢包;与预期结果保持一致;

K Ping		- 🗆 X		
Ping 选项	网关/目的IP			
Ping次数: 10 🗲	◉ 使用网关地址	10.10.10.20		
时间间隔(秒): 1 🗲	○ 自定义			
状态		Ping 停止		
reply from: 10.10.10.20 bytes=32 elapsed time: 2ms reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 bytes=32 elapsed time: 0ms reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 bytes=32 elapsed time: 0ms reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 bytes=32 elapsed time: 1ms reply from: 10.10.10.20 time out reply from: 10.10.10.20 time out Ping statistic: Sent Packets: 10 Received Packets: 5 lost: 5 <50.0%>				
		清理 关闭		

图 12 测试结果显示



# 五、联系我们

为向用户提供更优质、便捷的服务,信而泰提供以下服务方式:

- 服务热线: 400-081-9262
- 服务邮箱: support@xinertel.com

信而泰服务热线的服务时间为工作日的 9:00~18:00; 信而泰服务邮箱的回复时间为收到邮件后两小时内。